



安装说明书

SA-H系列



SA-Hx21



SA-Hx20



官网



微信公众号

大峡谷照明系统（苏州）有限公司




微信公众号：大峡谷照明系统

官网：www.strongled.com

电话：+86-512-8286-8008

StrongLED大峡谷®

总部地址：江苏省苏州市吴江区汾湖开发区临沪大道2888号

SA-Hx21 密封圈防水结构(可拆盖更换内部光学配件)	SA-Hx20 封胶防水结构(不可拆盖更换内部光学配件)
 SA-H221 SA-H321 SA-H521 SA-H721	 SA-H220 SA-H320 SA-H520 SA-H720
 可旋上盖 玻璃 光学膜片套件 蜂窝网 SA-Hx21 密封圈防水结构 (可拆盖)	 SA-Hx20 封胶防水结构 (不可拆盖)

目录

PART1--必读内容

安全须知	1
安装位置	2

PART2--SA-Hx21/x20安装说明

产品型号重量尺寸	5
表面安装	6
旋转底座安装	7
插泥件安装	8
喉箍安装	9

PART3--SA-Hx21光学配件安装说明

拉伸膜片套件安装	11
----------------	----

PART4--SA-Hx21/Hx20遮光罩安装说明

遮光罩安装	13
-------------	----


安全须知

请仔细阅读本须知，并保存此说明书以备参考

1. 在任何操作过程中，请先确关闭电源后，再进行操作。
2. 此系列灯具工作电压DC24V和AC220V，具体供电电压以灯具标签为准。
3. 使用本产品时，请留意产品上所标示的电压与电流额定值参数。
(超过负载，将会导致火灾，人身伤害及产品损毁)
4. 请使用合适的电源线，必须超过本产品所标示的电压与电流额定值。
5. 所有布线均需符合国家安装规范标准，对所有接头做好连接及防水处理。
6. 不可覆盖隔热材料在灯具表面。
7. LED模组不可更换。
8. 若需更换零件，请确定使用的是制造厂商所指定的替换零件。
9. 请勿自行修护本产品；不当的拆移，可能会导致触电或其他不良的后果。
10. 安装本产品时，请先熟读本说明书并由专业的技术人员安装。
(不遵循说明书的操作指示，可能会导致火灾，人身伤害，产品损毁)
11. 请勿擅自拆解灯具，大峡谷照明(苏州)不承担因此造成的任何损失和责任。
12. 更多详细资料请查阅：www.strongled.com


安装位置示意

SA-H520/521



- ①请平面安装 ②请勿与地面直接接触 ③可上杆安装 ④请勿埋入式安装 ⑤请勿在低洼处安装


旋转支架旋转角度示意




安装说明

SA-H221/321/521/721


密封圈防水结构(可拆盖更换内部光学配件)




SA-H221




SA-H321




SA-H521




SA-H721



SA-H321C



SA-H521C




SA-H721C


安装说明

SA-H220/320/520/720


密封胶防水结构(不可拆盖更换内部光学配件)




SA-H220




SA-H320




SA-H520




SA-H720



SA-H320C



SA-H520C




SA-H720C

型号 重量 尺寸


产品型号 PRODUCT MODEL	重量 WEIGHT	尺寸 DEMENTIONS a×b×c		
				
SA-H221	0.7kg	a: 60mm	b: 122mm	c: 100mm
SA-H321	1.0kg	a: 85mm	b: 149mm	c: 110mm
SA-H321C	0.8kg	a: 85mm	b: 149mm	c: 72mm
SA-H521	2.5kg	a: 130mm	b: 203mm	c: 145mm
SA-H521C	2.2kg	a: 130mm	b: 203mm	c: 93mm
SA-H721	3.6kg	a: 160mm	b: 238mm	c: 155mm
SA-H721C	3.2kg	a: 160mm	b: 238mm	c: 104mm

SA-H220	0.7kg	a: 60mm	b: 122mm	c: 97mm
SA-H320	1.0kg	a: 85mm	b: 149mm	c: 108mm
SA-H320C	0.8kg	a: 85mm	b: 149mm	c: 70mm
SA-H520	2.5kg	a: 130mm	b: 203mm	c: 142mm
SA-H520C	2.2kg	a: 130mm	b: 203mm	c: 90mm
SA-H720	3.6kg	a: 160mm	b: 238mm	c: 150mm
SA-H720C	3.2kg	a: 160mm	b: 238mm	c: 100mm


① 旋转支架底面对齐安装面。




② 将支架与安装面锁紧。




③ 调整出光面需要照射的角度，锁紧支架螺丝。




①用螺丝将旋转底座固定在安装面上。




②将灯具支架螺丝孔与旋转底座螺丝孔对齐，拧紧螺丝固定。




③调整出光面需要照射的角度，锁紧支架螺丝。




① 将插泥件对准安装面，并用力向下使插泥件插入土壤。



② 将灯具支架底部螺丝孔与插泥件螺丝孔对齐。




③ 调整出光面需要照射的角度，锁紧支架螺丝




建议柱子直径 $\Phi 60 \sim \Phi 165 \text{mm}$


①喉箍穿过支架孔，并绕柱子一圈收紧固定。



②将灯具支架底部螺丝孔与喉箍螺丝孔对齐，锁紧螺丝。




③调整出光面需要照射的角度，锁紧支架螺丝。




安装说明

SA-Hx21光学配件




拉伸膜片




蜂窝网

① 拧开灯具可旋转上盖。




④ 拧紧灯具可旋转上盖。




拉伸膜片(蜂窝网)安装/更换

② 向上取出拉伸膜片套件。







③ 将需要安装(或更换)的膜片套件及蜂窝网更换好。



安装说明


SA-Hx21/x20配件




SA-Hx21遮光罩

SA-Hx20遮光罩

①用扳手拧开遮光罩上面的螺丝，取下遮光罩。



②将需要安装/替换的遮光罩与灯具出光面对齐，螺丝口朝下，锁紧螺丝。



③调整出光面需要照射的角度，锁紧支架螺丝。

